Hauptständer / Centre stand

HONDA CB 1300

ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010

Artikel Nr.: / Item-no.:

505961 00 01 schwarz/black

DE INHALT
GB CONTENTS

1	700007922	Hauptständer	1	700007922	center stand
1	150.960	Feder Typ 2	1	150.960	spring type 2
4	151.382	Stahl-Bundbuchsen Ø16xØ10,5x9,5mm	4	151.382	special steel spacer Ø16xØ10,5x9,5mm
1	151.381	Stahldistanz Ø16xØ10,5x24,5mm	1	151.381	steel spacer Ø16xØ10,5x24,5mm
1	150.865	Inbusschraube M10x30	1	150.865	allen screw M10x30
1	150.869	Inbusschraube M10x50	1	150.869	allen screw M10x50
1	151.145	Senkinbusschraube M8x30	1	151.145	countersunk screw M8x30
1	150.803	Tensilockmutter M8	1	150.803	tensilock nut M8
2	150.801	Selbstsichernde Mutter M10	2	150.801	self-lock nut M10
1	150.810	U-Scheibe Ø8,4	1	150.810	washer Ø8,4
1	275.001	Anschlaggummi	1	275.001	rubber
1	151.883	Aludistanz, gesenkt Ø25xØ9x15mm	1	151.883	countersunk spacer Ø25xØ9x15mm

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

230712/120912/190713/280317

Hauptständer / Centre stand

HONDA CB 1300
ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010

Artikel Nr.: / Item-no.:

505961 00 01 schwarz/black

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Alle beweglichen Teile einfetten. Schrauben mit Sicherungsmittel sichern
Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Grease all moving parts. Use liquid threadlocker to secure all screws and nuts.
Mount one side after the other, so that the handle bar position does not change !
Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!
To mount this tank guard, a second person is helpful.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



1

Der Hauptständer wird an den Aufnahmen am Rahmen befestigt.
Anschlag des Ständers montieren:
Die gesenkte Aludistanz Ø25xØ9x15mm mit der Senkinbusschraube M8x30 sowie der Tensilockmutter M8und der U-Scheibe Ø8,4 an der Lasche des Auspuffrohrs von unten verschrauben.

The center stand will be fixed at the existing plates at the frame.
Fixing of the center stand stop:
Fix the countersunk spacer Ø25xØ9x15mm with countersunk screw M8x30 and tensilock nut M8 with washer Ø8,4 at the plate of the exhaust.



Montage des Hauptständers linke Seite:
Den Ständer zwischen die Haltelaschen halten und die abgesetzten Buchsen Ø16xØ10,5x9,5mm von außen und von innen einstecken.
Die Inbusschraube M10x30 von innen nach außen durchstecken und mit der selbstsichernden Mutter M10 verschrauben.

Fastening of the center stand left side:
Place the center stand between the plates at the frame. Mount the special spacer Ø16xØ10,5x9,5mm with grease to the center stand from inside and outside.
Fix the center stand with allen screw M10x30 and self lock nut M10.



2



Hauptständer / Centre stand

HONDA CB 1300
ab Baujahr 2010 / from date of manufacture 2010

Artikel Nr.: / Item-no.:

505961 00 01 schwarz/black

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Hauptständers rechte Seite:

Die abgesetzten Buchsen Ø16xØ10,5x9,5 wie links montieren. Zusätzlich die Stahldistanz Ø16xØ10,5x24,5mm zwischen die Buchsen einschieben. Die Inbusschraube M10x50 von innen nach außen durchstecken und mit der selbstsichernden Mutter M10 verschrauben.

Fastening of the center stand right side:

First, stick the steel spacer Ø16xØ10,5x24,5mm into the center stand boring. Mount the special spacer Ø16xØ10,5x9,5mm with grease to the center stand from inside and outside. Fix the center stand with allen screw M10x50 and self lock nut M10. (Screw inside)



3



Montage der Feder Typ 2:

Die Feder wird an der vorhandenen Aufnahme am Rahmen eingehängt. Dann die Feder am Bolzen des Hauptständers einhängen.
Wir empfehlen hierfür das als Zubehör erhältliche Federmontage-Werkzeug (Art.-Nr.: 700.030)
Anschlaggummi mit Hilfe von Fett einsetzen.

Fastening of the spring type 2:

The springs will be fixed at the original fixing point of the bike.
Then the spring has to be fastened on the dowel pin at the side of the centre stand.
We recommend our spring-mounting kit (item.-No.: 700.030).
Mount rubber with the help of grease.



4



(DE) ACHTUNG
(GB) CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.