

**Zweiseitiger
Kofferträger für
BMW R 80/100 GS ab Bj. 1988**

**Artikel-Nummer: 650.608 00 01
Ausführung A**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	5 Sechskantschrauben M 6 x 20
5 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Schloßschrauben M 6 x 16
9 selbstsichernde Muttern M 6	16 U-Scheiben 6,4
12 Kunststoffkappen M 6	

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker bleiben bei der Montage des Kofferträgers in der Originalposition. Die Sitzbank zur Montage abnehmen.

Rechtsseitig wird der Kofferträger mit den kürzeren Laschen verwendet. Die vorderen unteren Flachstahlstreben der Kofferträger werden an den Befestigungspunkten der Soziusfußrasten mit den Originalschrauben montiert, und zwar zwischen Soziusfußrasten und Rahmen.

Die oberen Befestigungslaschen der Kofferträger werden in den vorhandenen Bohrungen am Rahmen unter der Sitzbank mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er verläuft über den Kotflügel unter dem Rücklicht. Die beiden mittig vorhandenen Bohrungen in dem Bügel sind deckungsgleich mit den Bohrungen im Kotflügel und können zusammen mit der Nummernschildhalterung verschraubt werden.

Werden HEPCO & BECKER Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Der Kofferträger ist passend für alle HEPCO & BECKER Koffer, ohne daß die Zugänglichkeit zu den Soziusfußrasten beeinträchtigt wird.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Weiterhin bieten wir für den Originalgepäckträger einen Topcaseträger, Artikel-Nr. 650.608 01 01 an, der es erlaubt, ein HEPCO & BECKER Topcase mit Schnellverschluß zu montieren.

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

