

Gepäckträger mit symmetrischem Kofferträger für tiefliegende Auspuffanlage für BMW R 80 G/S Bj. 81-87, R 65 G/S ab Bj. 1988

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nr: 650.611 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	1 Kofferträger links
1 Befestigungsbügel (rohr)	1 Versteifungsbügel
2 Senkinbusschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 6 x 30
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Sechskantschrauben M 8 x 12	2 Sechskantschrauben M 8 x 20I
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm	2 Rundgummifedern 5 218 195
6 selbstsichernde Muttern M 8	10 selbstsichernde Muttern M 6
1 Fußrastenstrebe links	10 U – Scheiben 8,4
1 Fußrastenstrebe rechts	20 U – Scheiben 6,4
16 Kunststoffkappen M 6	10 Kunststoffkappen M 8

Montagehinweise

Die hinteren beiden Blinker lösen, die Sitzbank abnehmen. Die Seitendeckel links und rechts demontieren. Die Rundgummifedern werden in den ersten Bohrungen der Versteifungsbleche unterhalb der Sitzbank, und zwar mit den Gewindebolzen nach innen, verschraubt. Zur Befestigung die selbstsichernden Muttern M 8 verwenden.

Auf den Rundgummifedern werden die Laschen der vorderen Befestigung der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 12 montieren.

Der Befestigungsbügel (Rohr), mit den beiden Laschen in der Mitte, wird an den Originalblinkerhaltern angebracht. Zwischen Lasche und Bügel je eine Aludistanz als Abstandshalter Ø18 x Ø 7 x 13 mm einschieben. Zur Befestigung die Sechskantschraube M 6 x 30 verwenden. Der Befestigungsbügel wird dann an den hinteren Laschen der Kofferträger, innen, mit den Senkinbusschrauben M 8 x 20 montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Position so festlegen, dass seine beiden mittleren Laschen deckungsgleich mit der Öse am Rahmenende ist. Die beiden Laschen mit der Rahmenöse verschrauben. Hierzu die Sechskantschraube M 6 x 20 verwenden.

Durch Anhalten probieren, welche Fußrastenstrebe für links und welche für rechts passend ist. Diese an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschrauben. Die Streben werden zusammen mit den Soziesfußrasten an den Rahmenauslegern montiert.

Der Versteifungsbügel (Flachstahl) wird hinten an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 montiert. Er verläuft unterhalb des Rücklichtes und wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Die Blinker werden mit den Originalschrauben an den abgekröpften Enden der Kofferträger montiert. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.
Die Gepäckbrücke wird mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 direkt an den seitlichen oberen Laschen der Kofferträger verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufsetzen..

Bitte beachten Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise.

