

Zweiseitiger Kofferträger für
HONDA XL 600 LM (Paris-Dakar) Bj. 85-87

Bestell-Nr. 650.168

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Versteifungsstreben	1 Versteifungsbügel
1 Sechskantschraube M 8 x 45	4 Sechskantschrauben M 8 x 20
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 selbstsichernde Muttern M 6
4 selbstsichernde Muttern M 8	9 U - Scheiben 8,4
4 U - Scheiben 6,4	4 Sechskantschrauben M 6 x 20

Montagehinweise

Der vorhandene Originalgepäckträger verbleibt am Motorrad.

Die Sitzbank und die beiden Kunststoffseitenverkleidungen demontieren.
Blinker hinten von ihren Originalpositionen abschrauben.

Der vordere Befestigungswinkel des linken Kofferträgers wird an der hinteren Halterung des Originalgepäckträgers am Rahmenende verschraubt. Hierzu die Originalschraube gegen die mitgelieferte Sechskantschraube M 8 x 45 austauschen.

Rechts wird der vordere Befestigungswinkel des Kofferträgers mit der hinteren Auspufftopfbefestigung mit der Originalschraube montiert.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den hinteren Originalblinkerbefestigungsbohrungen verschraubt. Zur Befestigung die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 angebracht. Der Bügel wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die hinteren Blinker werden an den verlängerten hinteren Laschen der Kofferträger wie original montiert. Die Kabel müssen neu verlegt werden; eine Verlängerung ist nicht notwendig.

Die Versteifungsstreben an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montieren. Die Streben werden zusammen an den obersten Verschraubungen der Ausleger der Soziusfußrasten mit den Originalschrauben befestigt. Die Streben werden zwischen Rahmen und Ausleger montiert.

Das Helmschloß auf der linken Seite bleibt auch bei montiertem Gepäckträger funktionsfähig.

